

# BENUTZERANLEITUNG

**ATEMSCHUTZ MASKE**  
**MODELL NR.: ZKG 9501**

**CE** EN149:2001+2009  
**2834** FFP2 NR (not reusable / nicht wiederverwendbar)

## EINSATZBEREICH:

Diese Masken sollten verwendet werden, um den Träger vor festen und nichtflüchtigen flüssigen Partikeln zu schützen und den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 (EN 149: 2001 + A1: 2009) zum Filtern von Gesichtsmasken zur Verwendung gegen Partikel zu entsprechen.

## WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN:

1. Die richtige Auswahl, Schulung, Verwendung und angemessene Wartung sind unerlässlich, damit die Maske den Träger vor bestimmten Luftschadstoffen schützt.
2. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieser Masken und / oder die Nichtbeachtung dieser Masken während aller Expositionszeiten kann die Wirksamkeit beeinträchtigen und zu Krankheit oder Tod führen.
3. Masken bestehen aus ungiftigen und harmlosen Materialien, die den Benutzern keinen Schaden zufügen.
4. Diese Masken enthalten keine Komponenten aus Naturkautschuklatex.
5. Diese Masken schützen nicht vor Gasen / Dämpfen.
6. Nicht in Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff verwenden.
7. Nicht zum Schutz der Atemwege vor Luftkontaminanten / -konzentrationen verwenden, die unbekannt oder unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend sind (IDLH).
8. Verlassen Sie den kontaminierten Bereich sofort, wenn:  
a) Das Atmen wird schwierig.  
b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.
9. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die vollständige Maske verwenden.
10. Masken werden nicht für explosionsgeschützte Umgebungen empfohlen.
11. Masken dürfen nicht wiederverwendet werden.
12. Entsorgen Sie die Atemschutz Maske und ersetzen Sie diese, wenn diese beschädigt ist, oder der Atemwiderstand zu hoch ist oder am Ende der Schicht.

## FIT CHECK:

1. Decken Sie die Vorderseite der Maske mit beiden Händen ab und achten Sie darauf, den Sitz der Maske nicht zu stören.
2. Bei Maske ohne Ventil - scharf ausatmen.
3. Wenn Luft um die Nase austritt, stellen Sie den Nasenclip neu ein, um Leckagen zu vermeiden. Wiederholen Sie die Passformprüfung.
4. Wenn an den Maskenkanten Luft austritt, arbeiten Sie die Riemenbank an den Seiten des Kopfes entlang, um Leckagen zu vermeiden. Wiederholen Sie den obigen Fit-Check.

Wenn Sie keine richtige Passform erreichen können, betreten Sie den Gefahrenbereich nicht und wechseln die Maske.

## ANZIEHEN:

Bitte waschen Sie die Hände bevor sie die Maske aufsetzen.



Alle Maskenkomponenten sollten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.

1. Legen Sie die Maske in die Hand mit dem Nasenbügel nach oben liegend. Führen Sie die Maske an Ihr Gesicht, zuerst über das Kinn, danach über die Nase. Fixieren Sie die Bänder. Passen Sie nun den Nasenbügel

Ihrer Nase an, indem Sie mit Ihrem Daumen und Zeigefinger der Nase entlang fahren.

2. Prüfen Sie die Dichtigkeit. Maske mit beiden Händen bedecken und stark ausatmen.  
Bei geringem Druckaufbau in der Maske, sollte keine Luft an den Rändern entweichen.

Achtung: Bei Bartträgern kann keine Dichtigkeit erreicht werden.

## LAGERUNG UND TRANSPORT:

1. Gemäß den Anweisungen des Herstellers lagern.
2. Die Lagertemperatur sollte zwischen -20 ° C und +25 ° C liegen.
3. Die Lagerfeuchtigkeit sollte unter 80% liegen.
4. Verwenden Sie zum Lagern oder Transportieren dieser Maske die Originalverpackung.
5. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

**Die Ablaufzeit: 11. Oktober 2023**

**Die Ablaufzeit: 3 Jahre**

## BODY:

**CCQS Certification Service Limited**

Address: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballzcollin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland (NB 2834)

**Notified Body number : 2834**

	<b>Read the instructions.</b>
	<b>The expiry date is given in the format yyyy/mm</b>
	<b>Max ambient relative humidity, storage &lt;80%.</b>
	<b>Storage temperature -20°C to +25°C</b>
	<b>Keep out of direct sunlight</b>
	<b>Single use</b>
	<b>CE mark and Notified Body No</b>

**Manufacturer:**

**ZK-BEST (Xiamen) Environmental Science & Technology Co., Ltd.**

Address: Building No. 10 (original Building No.J7), Yongquan Industrial Park, Guankou Town, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, China

**Importeur: Beltrona GmbH & Co. KG**

Adresse: Schmeienstr. 50, 72510 Stetten a.k.M., Deutschland,  
www.beltrona.de

# EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity

Dokument-Nr. / Document No. 20201120-EU-DOC

ZK-BEST (Xiamen) Environmental Science & Technology Co., Ltd. Building No. 10 (original Building  
**Wir / we** No.J7), Yongquan Industrial Park, Guankou Town, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, China  
**erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt**  
*declare under our sole responsibility that the product*

(Beschreibung des Gegenstands der Erklärung, die eine Rückverfolgbarkeit ermöglicht z. B.):

**Partikelfiltrierende Halbmaske**  
**ZKG 9501 / Typ FFP2 NR**  
*Particle filtering half mask*  
*ZKG 9501 / Tape FFP2 NR*

## mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung

*is in conformity with the EU-Type Examination Certificate*

CCQS Certification Service Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballzcollin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland  
ausgestellt von der notifizierten Stelle mit  
der Kenn-Nr.

*issued by the Notified Body with Identification*  
No.

2834

## und mit der folgenden Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union unter Anwendung der aufgeführten Norm übereinstimmt:

*and is in compliance with the following Union harmonisation legislation by application of the listed  
standard*

Bestimmungen der Verordnung <i>provisions of regulation</i>		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm <i>Number and date of issue of standard</i>
Verordnung (EU) 2016/425	Verordnung über persönliche Schutz-ausrüstungen <i>Personal Protective Equipment Regulation</i>	EN 149:2001 (ÖNORM EN 149:2009)

- oder: Überwachung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2) durch:

*Surveillance of conformity to type based on internal production control  
plus supervised product checks at random intervals (Module C2) by:*

CCQS Certification Service Limited


Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballzcollin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

Zertifikat-Nr. CE-PC-200114-004-FPC-C  
*Certificate No.*

2020年11月20日  
November 20th, 2020

Ort und Datum  
*Place and date*



  
Name/Funktion  
*Name/Function*