

BENUTZERANLEITUNG

ATEMSCHUTZ MASKE MODELL NR.: ZKG9902

CE 2834 EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR (not reusable / nicht wiederverwendbar)

EINSATZBEREICH:

Diese Masken sollten verwendet werden, um den Träger vor festen und nichtflüchtigen flüssigen Partikeln zu schützen und den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 (EN 149: 2001 + A1: 2009) zum Filtern von Gesichtsmasken zur Verwendung gegen Partikel zu entsprechen.

WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN:

1. Die richtige Auswahl, Schulung, Verwendung und angemessene Wartung sind unerlässlich, damit die Maske den Träger vor bestimmten Luftschadstoffen schützt.
2. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieser Masken und / oder die Nichtbeachtung dieser Masken während aller Expositionszeiten kann die Wirksamkeit beeinträchtigen und zu Krankheit oder Tod führen.
3. Masken bestehen aus ungiftigen und harmlosen Materialien, die den Benutzern keinen Schaden zufügen.
4. Diese Masken enthalten keine Komponenten aus Naturkautschuklatex.
5. Diese Masken schützen nicht vor Gasen / Dämpfen.
6. Nicht in Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff verwenden.
7. Nicht zum Schutz der Atemwege vor Luftkontaminanten / -konzentrationen verwenden, die unbekannt oder unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend sind (IDLH).
8. Verlassen Sie den kontaminierten Bereich sofort, wenn:
a) Das Atmen wird schwierig.
b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.
9. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die vollständige Maske verwenden.
10. Masken werden nicht für explosionsgeschützte Umgebungen empfohlen.
11. Masken dürfen nicht wiederverwendet werden.
12. Entsorgen Sie die Atemschutz Maske und ersetzen Sie diese, wenn diese beschädigt ist, oder der Atemwiderstand zu hoch ist oder am Ende der Schicht.

FIT CHECK:

1. Decken Sie die Vorderseite der Maske mit beiden Händen ab und achten Sie darauf, den Sitz der Maske nicht zu stören.
2. Bei Maske ohne Ventil - scharf ausatmen.
3. Wenn Luft um die Nase austritt, stellen Sie den Nasenclip neu ein, um Leckagen zu vermeiden. Wiederholen Sie die Passformprüfung.
4. Wenn an den Maskenkanten Luft austritt, arbeiten Sie die Riemenbank an den Seiten des Kopfes entlang, um Leckagen zu vermeiden. Wiederholen Sie den obigen Fit-Check.

Wenn Sie keine richtige Passform erreichen können, betreten Sie den Gefahrenbereich nicht und wechseln die Maske.

ANZIEHEN:

Bitte waschen Sie die Hände bevor sie die Maske aufsetzen.



Alle Maskenkomponenten sollten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.

1. Die vorgeformte Maske in der Hand halten, der Nasensteg zeigt dabei nach oben und die Bänder hängen lasch herab.
2. Die Maske unter dem Kinn ansetzen und den Mund und die Nase bedecken.

3. Das obere Gummiband hinten an den Kopf legen, das untere Gummiband in den Nacken legen.
4. Um eine perfekte Abdichtung herzustellen, den Nasensteg mit beiden Händen gut um die Nase anpressen.
5. Die Dichtheit kontrollieren. Dazu kräftig ausatmen und überprüfen, dass es um die Maske keine Leckagen gibt. Bei Bedarf neu anpassen und Kontrolle wiederholen.

LAGERUNG UND TRANSPORT:

1. Gemäß den Anweisungen des Herstellers lagern.
2. Die Lagertemperatur sollte zwischen -20 ° C und +25 ° C liegen.
3. Die Lagerfeuchtigkeit sollte unter 80% liegen.
4. Verwenden Sie zum Lagern oder Transportieren dieser Maske die Originalverpackung.
5. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

Die Ablaufzeit: 3 Jahre

BODY:

CCQS Certification Service Limited

Address: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballzcollin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland (NB 2834)

Notified Body number : 2834

	Read the instructions.
	The expiry date is given in the format yyyy/mm
	Max ambient relative humidity, storage <80%.
	Storage temperature -20°C to +25°C
	Keep out of direct sunlight
	Single use
CE 2834	CE mark and Notified Body No

Manufacturer:

ZK-BEST (Xiamen) Environmental Science & Technology Co., Ltd.

Address: Building No. 10 (original Building No. J7), Yongquan Industrial Park, Guankou Town, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, China

Importeur: Beltrona GmbH & Co. KG

Adresse: Schmeienstr. 50, 72510 Stetten a.k.M., Deutschland,
www.beltrona.de

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity

Dokument-Nr. / Document No. 03201204-EU-DOC

ZK-BEST (Xiamen) Environmental Science & Technology Co., Ltd. Building No. 10 (original Building No.J7), Yongquan Industrial Park, Guankou Town, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, China
Wir / We erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

(Beschreibung des Gegenstands der Erklärung, die eine Rückverfolgbarkeit ermöglicht z. B.):

Partikelfiltrierende Halbmaske

ZKG 9902 / Typ FFP3 NR

Particle filtering half mask

ZKG 9902 / Type FFP3 NR

mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung

is in conformity with the EU-Type Examination Certificate

CCQS Certification Service Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballzcollin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland
ausgestellt von der notifizierten Stelle mit
der Kenn-Nr.

*issued by the Notified Body with Identification
No.*

2834

**und mit der folgenden Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union unter Anwendung der
aufgeführten Norm übereinstimmt:**

*and is in compliance with the following Union harmonisation legislation by application of the listed
standard*

Bestimmungen der Verordnung <i>provisions of regulation</i>		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm <i>Number and date of issue of standard</i>
Verordnung (EU) 2016/425	Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen <i>Personal Protective Equipment Regulation</i>	EN 149:2001 (ÖNORM EN 149:2009)

- oder: Überwachung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2) durch:

*Surveillance of conformity to type based on internal production control
plus supervised product checks at random intervals (Module C2) by:*

CCQS Certification Service Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballzcollin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland

Zertifikat-Nr.
Certificate No.

CE-PC-200321-074-FPC-B

2021年1月8日
January 8th, 2021

Ort und Datum
Place and Date



Handwritten signature